


## Инструкция по эксплуатации часов с кварцевым механизмом



### Пояснения к рисунку:

- A Секундная стрелка
- B Минутная стрелка
- C Часовая стрелка
- D Дата\*
- E День недели
- F Заводная головка

### Головка в положении 1:

Нормальное положение головки.

### Головка в положении 2:

Быстрая установка дня недели.

Вращать заводную головку против часовой стрелки для установки требуемого значения дня недели.

Замечание: Для часов без даты головка установлена в режим установки стрелок. Смотри инструкцию ниже (Головка в положении 3).

### Головка в положении 3:

Часы остановлены. Установить требуемое время.

Вращать стрелки по часовой стрелке. Когда часовая стрелка минует полночь, дата сменится на требуемую. Продолжать вращать стрелки в том же направлении до установки точного времени.

Замечание: в часах без функции даты и дня недели есть только два положения заводной головки (1 и 2)


### Важное замечание:

Для защиты механизма от повреждения не производить быструю корректировку даты в промежутке между 21 часами и 04 часами ноч и.

Расположение окошка даты и дня недели зависит от модели

### Завинчивающаяся головка:

I (Пол. 0)    II (Пол. 1)    III (Пол. 2/3)    III



Некоторые часы, особенно с водозащитой свыше 50 метров, имеют закручивающуюся головку: вы обнаружите эту информацию на бирке к часам.

Перед корректировкой стрелок, даты или дня недели заводную головку необходимо развинтить.

Для этого:

- I Развинтить заводную головку, вращая ее против часовой стрелки
- II Заводная головка теперь находится в положении 1, ее можно выдвинуть в положение 2 и 3 (при наличии)
- III Для возврата в исходное положение необходимо вернуть заводную головку в положение 1, прижать и закрутить по часовой стрелке до упора (положение 0). Во избежание поломки резьбы во время закручивания не следует прилагать чрезмерного усилия к заводной головке.